



Grandstream Teléfono DECT VoIP DP715 / DP710

Guía Rápida para el Usuario

Operación básica del teléfono



Para información detallada, consulte el Manual de Usuario de DP715/710, disponible en www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Todos los derechos reservados.


Prohibida la reproducción o transmisión de la totalidad o cualquier parte, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o impreso, para cualquier fin, sin el permiso por escrito de Grandstream Networks, Inc.

La información contenida en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

USO DEL AURICULAR


- 1) Mantenga presionado el botón  de encendido (Power) para encender o apagar el auricular.
- 2) Utilice el botón Speaker  para alternar entre el auricular y el altavoz durante una llamada.

HACER UNA LLAMADA


- 1) Presione  para iniciar una llamada.
- 2) Cuando escuche el tono, marque el número de la persona con quien desea hablar.
- 3) Cuando termine de marcar, aguarde 4 segundos (el tiempo de espera –TimeOut– por defecto); o presione # para iniciar inmediatamente el discado (la función de # como tecla de discado debe ser configurada en la configuración web).

CONTESTAR LLAMADAS



Hay dos maneras de contestar una llamada entrante:

- 1) Presione  para tomar la llamada.
- 2) Levante el auricular de la base o unidad de carga (solo si la opción “Auto Talk” en el menú del auricular está activada).

TERMINAR UNA LLAMADA

Para terminar una llamada, presione  o ponga el auricular en la base o unidad de carga.


RETENER/RECUPERAR LLAMADA

Presione el botón “Recall”  durante una llamada para retenerla.
Presione el botón “Recall”  nuevamente para retomar la conversación.

TRANSFERENCIA DE LLAMADA



Supongamos que usted está hablando por teléfono y quiere transferir la llamada a otra persona.

Transferencia Ciega:

- 1) Presione  en el auricular para retener la llamada en curso.
- 2) Cuando escuche el tono, marque *87 más asumiendo que you are in a call and wish to transfer the call to another party.

el número al cual transferirá la llamada y luego presione “#” (o espere 4 segundos).
3) la llamada se desconectará cuando se haya completado la transferencia.





TRANSFERENCIA ASISTIDA

- 1) Presione  en el auricular para retener la llamada en curso.
- 2) Cuando escuche el tono, marque el número hacia el cual transferirá la llamada y luego presione “#” (o espere 4 segundos).
- 3) Cuando el número responda, usted puede simplemente colgar el teléfono para completar la transferencia.
- 4) Si nadie contesta en el número marcado, puede presionar  para recuperar la llamada.

CONFERENCIA DE 3 VÍAS

INICIAR UNA LLAMADA EN CONFERENCIA

Supongamos que usted está hablando por teléfono y quiere incluir a una tercera persona en la llamada en conferencia:



- 1) Presione  en el auricular para retener la llamada en curso.
- 2) Cuando escuche el tono, marque el número de la persona con quien desea hablar.
- 3) Si la persona contesta, presione  para poner a ambos en una llamada en conferencia.
- 4) Si la persona no contesta, usted puede presionar  para recuperar la llamada.
- 5) Si se presiona  durante la conferencia, se retirará al tercer participante de la conversación.


FINALIZAR LA CONFERENCIA

Si cuelga el teléfono, la conferencia terminará para los tres participantes.


Si el “Transfer on Conference Hang-Up” (transferir al finalizar la conferencia) estuviera habilitado en su teléfono, entonces los demás participantes seguirán en línea y conectados luego de que usted cuelgue el teléfono.

AJUSTES DE VOLUMEN


Durante una llamada, use la tecla  y  las flechas para ajustar el volumen de la llamada.

Para ajustar el volumen de timbre, utilice la tecla de función  en el auricular con la pantalla de teléfono inactivo para acceder al menú del auricular y siga las instrucciones del Manual de Usuario del DP715/710.

SILENCIO


Presione la tecla de función (soft key)  para apagar el micrófono durante una llamada. Ahora puede hablar libremente, sin que el interlocutor lo escuche. Presione nuevamente para encender el micrófono.


AGENDA TELEFÓNICA

Presione la tecla de función (soft key)  para abrir la agenda telefónica


HISTORIAL DE LLAMADAS


HISTORIAL DE LLAMADA SALIENTES

En la pantalla de teléfono inactivo, presione  para recuperar los registros de las últimas llamadas salientes.

Si desea volver a llamar, seleccione el número con la flecha arriba/abajo y presione  para discar.

HISTORIAL DE LLAMADA ENTRANTES

En la pantalla de teléfono inactivo, presione  para recuperar los registros de las últimas llamadas entrantes.

Si desea devolver una llamada, busque el número con la flecha arriba/abajo y presione  para discar.