



Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215 USA
Tel: +1 (617) 566 – 9300
Fax: +1 (617) 249 – 1987

www.grandstream.com




For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com



GXP1160/GXP1165 Small-Medium Business IP Phone

Quick Installation Guide

Sugerencias para Usar el Teclado:




1. Para acceder al MENU, presione la tecla circular MENU;
2. Para navegar el menú utilice las teclas direccionales;
3. Presione el botón de MENU para confirmar su selección;
4. El teléfono va a salir del MENU cuando hay una llamada entrante, el auricular es levantado o cuando el teléfono permanece en reposo por 60 segundos.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO:

Configurando el GXP1160/GXP1165 utilizando un navegador Web:

1. Asegure que su teléfono este conectado a la red y tenga electricidad;
2. Presione el botón de MENU;
3. Navegue hasta la opción de "Status" y presione MENU para descubrir la dirección IP del teléfono;
4. Ingrese la dirección IP del teléfono en su navegador;
5. La clave de administrador por defecto es "admin"; para usuarios finales es "123".



Configurando el GXP1160/GXP1165 usando el teclado:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en estado inactivo;
2. Pulse el botón "MENU" para acceder a las opciones del menú para configurar el teléfono;
3. Seleccione MENU->Config, para configurar los ajustes para SIP Proxy, Proxy de salida, SIP User ID, ID de autenticación SIP, Contraseña SIP;
4. Siga las opciones de MENU para configurar las funciones básicas del teléfono - por ejemplo: La Dirección IP, en caso de usar una dirección IP estática. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de la GXP1160/GXP1165;
5. Por favor contacte a su PSI (Proveedor de Servicio de Internet) para los ajustes adicionales que sean necesarios para configurar el teléfono.

Nota: El manual de usuario completo puede ser descargado de:
<http://www.grandstream.com/support>